

☆矢印板の向き変更 詳細作業手順書

①ピンを抜く



②矢板を車両後方側へスライド



③開いたスペースで向きを変える



④ピンを戻す

