

	内 容	留 意 事 項
準備工	作業内容の確認 作業人員の確認 保護具の点検・確認	指示書の内容確認 KY活動・手順書確認 作業別安全チェックシートの活用。 始業前点検の実施
支障木伐採・下草刈り	側道上での作業を行う場合は交通規制材及び交通誘導員の配置する。 支障木・下草等がある場合は状況により除去する。	道路使用許可申請を出してある場合は申請書通りに規制材及び交通誘導員が配置されているか確認する。 高さ2m以上もしくは急斜面の場合は親綱を張り転落防止対策を行う。
植生土嚢設置	洗堀箇所の形状・範囲を確認し、浮石などを除去する。 クレーンにて植生土嚢を搬入する。 洗堀の形状に合わせて植生土嚢を敷き並べる。	有資格者による、クレーン作業を行う。 上下作業に十分注意する。 旋回範囲内への立ち入り禁止措置を行う。
法面整形	所定の位置、延長、勾配などを確認しながら良質土あるいは碎石にて盛土を行う。 人力にて土羽打ちを行い法面の安定を図る。 既設法面と見栄え良く擦り付ける。	有資格者による、機械作業を行う。
後片付け	使用した道具、機材、余った材料等は、トラックに積み込み、 最後に竹ぼうき等で清掃する。	使用した道具等は、現場に忘れ物が無いように確認する。 はつきりかす、材料かすが無い様に、綺麗に清掃する。

※現場で作業手順を変更する場合は作業を中止し作業責任者からメンテ名古屋担当者に報告・相談すること。

注意事項

作業に合った保護具を使用する。
各作業は、有資格者による作業を行う事。
火災防止処置を行う事。(消火器の設置)
旋回範囲内への立ち入り禁止措置を行う。
クレーンの作業前点検の実施及び作業計画書の周知
一人作業禁止

作業編成(標準)	人数	資機材
作業責任者	1名	ダンプ・ユニック
現場監視員	1名	発電機・電エドラム
作業員	4名	ハンマードリル
		角スコップ・竹ぼうき
		親綱・ロリップ

安全器具・保護具確認
ヘルメット・反射(自発光)チョッキ・安全靴
警笛
保護手袋・防塵マスク・保護メガネ・耳栓