

薄層舗装工の作業手順書

項 目	内 容	留 意 事 項
準備工	<ul style="list-style-type: none"> 作業内容の確認 作業人員の確認 保護具の点検 使用資機材及び工具取扱確認 	<ul style="list-style-type: none"> 指示書内容の確認 安全打合せ書・チェックシートの確認 SDS(ミルシート)の確認 有資格者の配置確認(有機溶剤作業主任者) 取扱説明書の活用
路面清掃・マスキング	<ul style="list-style-type: none"> 箒、ブロワー等で路面を清掃する 	<ul style="list-style-type: none"> 路面の十分な乾燥確認 共用車線側での作業は監視員を配置し規制外へ出ない。
バインダー塗布 (エポキシ樹脂の塗布)	<ul style="list-style-type: none"> コテ、刷毛を用いてエポキシ樹脂を塗布する 	<ul style="list-style-type: none"> 皮膚等への付着に注意 均一になるように塗布する 気温・湿度に注意する(気温5℃以下、湿度85%以上) 塗布量(2.5kg/m²)※基準
骨材の散布	<ul style="list-style-type: none"> スコップ等で骨材を散布する 	<ul style="list-style-type: none"> 均一に敷きならす 散布量(6.5kg/m²)※基準
養生	<ul style="list-style-type: none"> 完全に硬化を確認するまで養生を行う 完全に硬化を確認するまで養生を行う 	<ul style="list-style-type: none"> 天候の急変に注意 空袋等の片付けを行う ※硬化時間(気温-10℃で1時間)
余剰骨材の回収	<ul style="list-style-type: none"> 骨材の余剰分を回収する 	
トップコート塗布	<ul style="list-style-type: none"> ローラー刷毛にてトップコートを塗布する 	<ul style="list-style-type: none"> 均一になるように塗布する 塗料の飛散に注意する 塗布量(0.2kg/m²)※基準
片付け	<ul style="list-style-type: none"> 箒、スコップ等で清掃を行う 道具・材料を機材車へ積み込む 現場を解放する 	<ul style="list-style-type: none"> 積荷の飛散防止処置の実施 樹脂、塗料の硬化・乾燥を確認する

作業編成(標準)			機材		資材		安全器具・保護具	
作業責任者		名					ヘルメット	防塵マスク
作業員		名					反射(自発光)チョッキ	耐切創用手袋
現場監視員		名					警笛	防護服
							保護メガネ	

※現場で作業手順を変更する場合は作業を中止し、作業責任者からメンテ名古屋担当者に報告・相談する。

■注意事項(共通の指導事項)

- 1.作業時は、一般車両の通行に配慮する。場合によっては、道路使用許可を得る。
- 2.適切な材料管理に努める。(シート掛け、囲い、表示)
- 3.手持ち式振動工具については取扱を十分理解し、使用する。
- 4.一人作業の禁止