

液作り 作業手順

準備工

作業開始

作業中

作業終了

内容	留意事項	危険性・有害性の洗い出し	重篤度	可能性の 度合	リスク評 価	優先度	リスク低減措置
<ul style="list-style-type: none"> 資格証の確認(玉掛け・天井クレーン) 使用車両の準備 	<ul style="list-style-type: none"> 車両カバン内業務用プレート、鍵の有無確認 運行前点検、各装備のチェック搭載備品の有無確認 (腐食による落下部品の有無を車両をひと回りし点検する) 	<ul style="list-style-type: none"> 部品が落下し一般車に当たり事故を起こす 	3	2	5	Ⅲ	・確実な点検を行う
<ul style="list-style-type: none"> 凍結防止剤の使用数量を確認 	<ul style="list-style-type: none"> 剤投入前に必ず液剤の残数量の確認。 剤投入前にブロアーのスイッチを入れる。 						
<ul style="list-style-type: none"> 凍結防止剤を投入口スペースに移動 水を適量注ぐ 	<ul style="list-style-type: none"> 天井クレーンオペレーターは操作時、凍結防止剤の入った袋が左右に大きく振れないように注意する。 二階へ凍結防止剤搬入後、入口スペースの落下防止チェーンを確実にかける。 決められたバルブ操作の確認。 	<ul style="list-style-type: none"> 積み込み時に積み荷に手を挟みけがを起こす 剤入口スペースより落下しけがをする 	3	2	5	Ⅲ	・声掛けを行う
			4	3	7	Ⅳ	・確実に落下防止チェーンをかける
<ul style="list-style-type: none"> 基地の清掃 							

注意事項