

用排水こう取替工 作業手順

| | 内 容 | 留 意 事 項 |
|----------------|---|---|
| 準備工 | 作業打ち合わせ(KY活動) | 安全作業指示書による |
| | 作業内容、人員の確認 | 指示書の内容確認 |
| | 保護具の点検 | 保護メガネ、ゴム手袋等 |
| | 使用機械、資材、工具の点検 | 日常点検の実施(老朽化した部品は交換する) |
| 埋設物がある場合 試掘 | 掘削を伴う施工の場合は、埋設ケーブルを確認する為、試掘を行う | 埋設管を傷つけない様に、人力にて掘削を行い、関係部署の立ち会いを受ける |
| | | |
| 既設用排水こう撤去 | 破損した既設用・排水こうの撤去 | 撤去の際は、手袋をして指などを挟まないように注意する |
| | 破損した用・排水こうはバール等を使用し撤去する | 撤去にクレーン等を使用する場合は、作業半径内に十分注意し、必ず有資格者が操作を行う 撤去した用・排水こうは、現場内の邪魔にならない箇所に整理整頓しまとめておく |
| 用排水こう設置 | 撤去した後に掘削し、新しい製品を据え付け出来るように準備する | 地下埋設物に損傷を与えないように注意して掘削する。 |
| | 新しい製品を設置する | 既設の用排水こうと高さが揃うように、底部が滑らかで一定勾配になるよう床付けを行う 設置にクレーン等を使用する場合は、作業半径内に十分注意し、必ず有資格者が操作を行う |
| | | 設置の際も、手袋をして指などを挟まないように注意する |
| | 新設した用排水こうの両側面を埋め戻し、十分に転圧を行う 目地には、隙間がないようにモルタルを丁寧に詰める | |
| 発生材の片付け | 整理整頓された発生材をトラックに積み込む | 積み込みにクレーン等を使用する場合は、作業半径内に十分注意し、必ず有資格者が操作を行う 吊り荷の下へは絶対に入らないこと |
| | 廃材はトラックに積み込み、所定の処分場に運搬し、処理を依頼する (マニフェストの提出) | |
| 後片付け | 使用した道具、機材、余った材料を片付け、最後に竹ぼうきで清掃する | 使用した道具、材料等忘れ物が無いように確認する |
| | 終礼の実施 | ヒヤリハットの実施 |

注意事項

| |
|--|
| 機械作業は、有資格者が操作を行う。 |
| 用排水こうは重量物なので、足などに落下させないように十分注意して取り扱う |
| 撤去・設置の際は、指などを挟まないように注意する |
| 吊り荷の下へは絶対に入らない |
| 重量物を持つ場合は、複数人数で声を掛け合って姿勢に充分注意して行う。無理はしない |
| 規制内では、作業開始前に避難場所を定めて「避難訓練」を実施する |
| 掘削を行う場合は、埋設物の確認を必ず行い、適宜立会確認を受ける |