


遮音板取替工 作業手順



内 容	留 意 事 項
作業打ち合わせ(KY活動) 作業内容、人員の確認 保護具の点検 使用機械、資材、工具の点検	安全作業指示書による 指示書の内容確認 点検表で確認
(コンクリート板) 遮音板に吊り金物(アイボルト)を取り付ける。 固定金物を取り外しワイヤーを取り付けクレーンで吊り上げる。 (金属板) 固定金物を取り外しワイヤーを取り付けクレーンで吊り上げる。	高所作業車を使用する場合は、有資格者が行き安全帯を使用する。 脚立を使用する場合は、転倒防止処置をとる。 橋梁部は部品等の落下防止処置をとる。 吊り上げる遮音板に介錯ロープを取り付け、吊り荷を安定させる。 クレーンの運転は有資格者が行う。 吊り荷の下に入らない。
H鋼の中に遮音板をつり込み固定する。	高所作業車を使用する場合は、有資格者が行き安全帯を使用する。 脚立を使用する場合は、転倒防止処置をとる。 橋梁部は部品等の落下防止処置をとる。 吊り上げる遮音板に介錯ロープを取り付け、吊り荷を安定させる。 クレーンの運転は有資格者が行う。 吊り荷の下に入らない。
使用した道具、機材、余った材料を片付け、最後に竹ぼうきで清掃する。 また、土工部は、整地する。 終礼の実施	使用した道具等は、現場に忘れ物が無いように確認する。 ヒヤリハットの実施

注意事項

高所作業は安全帯を必ず使用する。
 作業に合った保護具を使用する。
 有資格者による作業を行う。
 吊り荷の下に入らない。