

中分転落防止網補修(アイボルト交換) 作業手順



内 容	留 意 事 項
作業打ち合わせ(KY活動) 作業内容、人員の確認 保護具の点検 使用機械、資材、工具の点検	安全ミーティング日報による 指示書の内容確認
転落防止網のコイルを外し、アイボルトを交換するスパンの縦方向・横方向のワイヤロープを撤去する。 ワイヤロープを撤去後、アイボルトの撤去を行う。	ワイヤクリップ・アイボルトを外す際、高架下に落下させないようにタモ等で落下対策を行う。 撤去したボルト類は箱等に片付け落下させないようにする。 必要に応じて墜落制止用器具を使用する。
コンクリートドリルに穿孔する深さでマーキングを行い、所定の位置を穿孔する。 集塵機等を使用して孔内の切粉を除去する。 専用の打ち込み棒を使用してアンカーを打設する。 アイボルトの取付を行う。	ドリルで手を捻らないように、しっかり固定して穿孔を行う。 集塵機を使用して切粉が一般車に飛散しないようにする。 孔内に切粉が残らないようにする。 手元を誤ってハンマーで叩かないよう注意する。 必要に応じて墜落制止用器具を使用する。
撤去したワイヤロープを復旧し、転落防止網を取付ける。	撤去時同様、タモ等を使用し落下対策を行い作業を行う。 必要に応じて墜落制止用器具を使用する。
使用した道具、機材、余った材料を片付け清掃する。 終礼の実施	使用した道具、材料等忘れ物が無いように確認する。 安全ミーティング日報による

注意事項

ガードレール外側での作業、また必要に応じて墜落制止用器具を使用する。
 作業に合った保護具を使用する。
 高架下に材料等を落下させないように、タモ等を使用して落下対策を行う。
 現場内の整理整頓を行い、資機材等を高架下に落下させないようにする。
 移動前に積載物の落下防止対策を実施し、複数人で確認する。
 車両を後退させる際は誘導員と打合せ実施後移動する。