

(リスクアセスメント) 凍結防止剤の空袋回収 作業手順書

会社名	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱	主な設備、仕様機械	主な使用工具、器具	安全設備、保護具		使用材料	
作成日	令和8年3月12日	パッカー車、2tトラック、3tトラック		ヘルメット、手袋、安全靴、安全チョッキ からまんでーW(黄旗)、しらすんだー受信機			
改訂日							
作成者	柘植						
必要資格等	運転免許(準中型)、職長教育講習			作業人員	4 名	その他	
備考							

作 業 工 程	No	単位作業 と その主な手順	危険有害要因(予測される災害・事故) (品質、トラブルも含む)	危険要因			誰 が 点検・確認	対策後			参 考 図 (写 真 等)		
				可 能 性	重 大 性	評 価		危 険 有 害 要 因 低 減 対 策	可 能 性	重 大 性		評 価	
準備工		作業前ミーティング									工事名 岐阜県内道路凍結防止剤 工 種 凍結防止剤、黄空袋回収 撮影日時 令和7年 4月 25日 表 現 現場基地 作 業 中		
	1	新規入場者のチェックをする	現場、施工方法等について十分な知識を有していない	2	2	4	新規入場者教育の受講	職長	1	2		2	
	2	健康状態を確認する	風邪、飲酒等により正常判断が出来ない	2	1	2	体調の確認、アルコールチェックを行う	職長	1	1		1	
	3	服装、保安用具の点検をする	しらすんだーが鳴らない	2	1	2	点検を実施する	全員	1	1		1	
	4	機械・工具等の点検をする	機械、工具が現場にて移動しない	2	1	2	作業前点検を行い、機械、工具の点検をする	全員	1	1		1	
	5	朝礼、KYミーティングを行う	漠然と現場に入り事故を起こす	2	1	2	KYミーティングにて危険箇所を確認する	全員	1	1		1	
	6	作業手順の確認をする	各自の作業が分からず、現場で不安全行動を起こす	3	2	6	個人の作業内容、作業手順を確認する	全員	1	2		2	
	7	規制協議書の確認	協議書通りの規制でない	2	2	4	規制作業内容の確認	全員	1	2		2	
	8	車両点検、荷姿チェックをする	作業車の積荷、スペアタイヤの落下	2	2	4	車両点検、荷姿チェックを行う	全員	1	2		2	
	9	空袋の積み込み	積み込む際にバランスを崩し転倒する	2	1	2	足元の確認	全員	1	1	1		
移動		現場への移動									工事名 岐阜県内道路凍結防止剤 工 種 凍結防止剤、黄空袋回収 撮影日時 令和7年 4月 25日 表 現 現場基地 作 業 中		
	1	交通ルールを守り運転する	人身、物損事故	3	3	9	法定速度、十分な車間距離の確保	運転手、助手	1	2		2	
	2	高速道路に入る前にプレート区間の確認	プレート区間外使用、不正使用	2	1	2	通用区間、プレート、車番を確認する	運転手、助手	1	1		1	
	3	規制進入時は保安員の指示で進入する	一般車の追突、規制内への誤進入	3	1	3	保安員は適切な誘導を行う	保安員	1	1		1	
	4	基地敷地内での移動	車両同士の接触	2	2	4	車両の移動は必ず保安員の指示に従う	運転手	1	2		2	
	5	基地敷地内での移動	車両と作業員の接触	2	2	4	保安員は運転手から見える場所で誘導を行う	保安員	1	2	2		
本作業		空袋回収作業									工事名 岐阜県内道路凍結防止剤 工 種 凍結防止剤、黄空袋回収 撮影日時 令和7年 4月 25日 表 現 現場基地 作 業 中		
	1	各基地の空袋を並べて使用数量の現況を撮影する	現況写真を取り忘れる	1	1	1	KYミーティング、作業前にもう一度確認	全員	1	1		1	
	2	並べ終わった空袋をパッカー車に積み込む	パッカー車の中に体や手が巻き込まれる	2	3	6	パッカー車操作者を配置し、積み込みのレバーを単独にして作業する	全員	1	2		2	
	3	入り切らなかった空袋を2tトラック等に積み込む	空袋を積み込む際に荷台でバランスを崩し転倒	2	1	2	荷台から体を出しすぎないようにし足元を確認する	全員	1	2		2	
移動		空袋を降ろす場所への移動										工事名 岐阜県内道路凍結防止剤 工 種 凍結防止剤、黄空袋回収 撮影日時 令和7年 4月 25日 表 現 現場基地 作 業 中	
	1	交通ルールを守り運転する	人身、物損事故	3	3	9	法定速度、十分な車間距離の確保	運転手、助手	1	2			2
	2	高速道路に入る前にプレート区間の確認	プレート区間外使用、不正使用	2	1	2	通用区間、プレート、車番を確認する	運転手、助手	1	1			1
	3	飛散防止ネットを確実に取り付ける	空袋が荷台から落下する	2	3	6	全員で運転前に荷台を一周し確認する	全員	1	2		2	
本作業		空袋降ろし										工事名 岐阜県内道路凍結防止剤 工 種 凍結防止剤、黄空袋回収 撮影日時 令和7年 4月 25日 表 現 現場基地 作 業 中	
	1	搬入先で空袋を降ろす	空袋を下ろす際に作業員と空袋が接触する	2	1	2	周囲確認をして運び、重量が大きい場合は2人以上で運ぶ	全員	1	1	1		