

☆工ア一太郎・小町 詳細作業手順書

①車載は窪みがある箇所に載せる
(走行は助手席側・追越は運転手側)



②持ち手部を、ボタンを引っ張りながら
伸ばす。



③運搬時はキャリーケースのように
転がす



④電源スイッチをDC側にたおす。



⑤ランプスイッチを押して点滅にする。
(夜間のみ。昼はランプOFF)



⑥風対策バンドを、持ち手部に巻き付ける



☆エア-太郎・小町 詳細作業手順書

①充電は、本体の差込口に三つ穴のコードを差し込む。慎重に差しこむ。



②反対側は、コンセントに接続する。(100Vのみ)



①現場で充電が無くなり、AC電源で駆動する場合、車両本体のコンセントを使用。



②コンセントには、ふたがあるので右に回してあける。



③コンセントに差し込む。



④本体の差込口に三つ穴コードを差し、AC駆動側にスイッチを倒す。

